

# Manuel d'installation et d'utilisation de ProtoNode FPC-N54





Version du document: 14.A Web Configurator



 Service client et assistance produit: +1-800.900.9276 • Fax +1-800.559.1583

 Siège social: 20 Industrial Way, Rochester, NH, États-Unis 03867 • +1-603.335.6300 • Fax +1-603.335.3355
 9 Brigden Gate, Halton Hills, Ontario, Canada L7G 0A3 +1-(905) 203-0600 Fax: +1-(905) 636-0666

 www.Laars.com
 Imprimé aux États-Unis © Laars Heating Systems 25-05 Document 4408B-FR

## Assistance technique

Merci d'avoir acheté l'équipement ProtoNode pour LAARS.

Veuillez appeler LAARS pour toute assistance technique sur le produit ProtoNode.

La société MSA Safety ne propose pas d'assistance directe. Si LAARS doit faire remonter un problème, nous nous chargerons de prendre contact avec MSA Safety.

Coordonnées de l'assistance:

LAARS 20 Industrial Way, Rochester, NH 03867, États-Unis Service clientèle: +1-(603) 335-6300

Courriel: info@LAARS.com

Site Internet: www.laars.com

2



## Guide de démarrage rapide

- 1. Consignez les informations relatives à l'appareil. (Section 2.1)
- 2. Vérifiez que les paramètres COM du ProtoNode et de l'appareil du client correspondent. (Section 2.3)
- En cas de connexion à un appareil en série: Branchez le connecteur RS-485 R1 à 3 broches de ProtoNode au réseau RS-485 connecté à chacun des appareils. (Section 3.1)
- 4. Si le protocole utilisé sur site est une communication en série: Reliez le port RS-485 R2 à 3 broches de ProtoNode au câblage du réseau de terrain. (Section 3.2)
- 5. Connectez l'alimentation au port d'alimentation 3 broches de ProtoNode. (Section 3.5)
- 6. Connectez un PC au ProtoNode par le biais d'un câble Ethernet. (Section 4)
- 7. Configurez Web Server Security et connectez-vous depuis un navigateur Web. (Section 5)
- 8. Configurez ProtoNode pour qu'il se connecte au réseau local. (Section 6)
- 9. Intégrez ProtoNode à FieldServer Manager ou ignorez cette option. (Section 7)
- 10. Avec un navigateur Web, accédez à la page de configuration Web de ProtoNode pour sélectionner le profil de l'appareil connecté à ProtoNode et entrer toutes les informations nécessaires sur l'appareil. Une fois l'appareil sélectionné, ProtoNode crée et charge automatiquement la configuration adaptée. (Section 8.3)



3

## Table des matières

1	Introduction	8
	1.1 Passerelle ProtoNode	8
2	Configuration de ProtoNode	9
	2.1 Consignation des données d'identification	9
	2.2 Capacité en points de service et registres par appareil	9
	2.3 Configuration de la communication entre appareils	10
	2.3.1 Validation de la correspondance entre les paramètres COM de l'appareil et de ProtoNode	10
	2.3.2 Définition de l'ID de nœud pour tout appareil connecté au ProtoNode	10
3	Interfacage de ProtoNode avec des appareils	11
	3.1 Connexion d'appareils à ProtoNode	11
	3.2 Câblage du port sur site au réseau RS-485 série	11
	3.3 Résistances de polarisation	12
	3.4 Résistance de terminaison	13
	3.5 Mise sous tension de ProtoNode	14
4	Connexion du PC à ProtoNode	15
	4.1 Connexion à la passerelle par Ethernet	15
	4.1.1 Modification du sous-réseau du PC connecté	15
5	Configuration de Web Server Security	16
•	5.1 Connexion à FieldServer	
	5.2 Sélection du mode de sécurité	
	5.2.1 HTTPS avec son propre certificat de confiance TLS	
	5.2.2 HTTPS avec certificat TLS autosigné non fiable par défaut ou HTTP avec chiffrement intégré	des
	données utiles	19
6	Configuration des paramètres réseau	20
	6.1 Accès aux paramètres	20
	6.2 Modification de l'adresse IP de ProtoNode	21
	6.3 Routage	22
7	Configuration, enregistrement et connexion des utilisateurs FieldServer	23
	7.1 Choix d'intégrer ou non FieldServer Manager	23
	7.2 Configuration de l'utilisateur	25
	7.3 Processus d'enregistrement	27
	7.4 Connexion à FieldServer Manager	31
8	Configuration de ProtoNode	
	8.1 Accès à la configuration Web de ProtoNode	
	8.2 Sélection du protocole de terrain et définition des paramètres de configuration	
	8.3 Définition des profils actifs de ProtoNode	35
	8.4 Vérification de la communication entre les appareils	36
	8.5 BACnet: Réglage de Node_Offset pour affecter des instances spécifiques d'appareil	37
	8.6 Recommencer une installation: Effacement des profils	
9	Dépannage	
	9.1 Adresse IP perdue ou incorrecte	
	9.2 Affichage des informations de diagnostic	40
	9.3 Vérification du câblage et des réglages	41
	9.4 Diagnostic par voyant DEL des communications entre le ProtoNode et les appareils	42
	9.5 Réalisation d'une capture de diagnostic FieldServer	43
	9.6 Instructions de rétablissement des paramètres d'origine	44
	9.7 Navigateurs Internet non pris en charge	44

. . ....

10	Inform	nations complémentaires	45
	10.1	Mise à jour du firmware	45
	10.2	BACnet: Définition du numéro de réseau Network_Number pour plusieurs ProtoNode sur le	
		sous-réseau	45
	10.3	Fixation	46
	10.4	Certification	46
	10.4.1	BTL Mark – Laboratoire d'essais BACnet®	46
	10.5	Plan coté	47
	10.6	Modification des paramètres de sécurité du serveur Web après la configuration initiale	48
	10.6.1	Modification du mode de sécurité	49
	10.6.2	Modification du certificat chargé sur FieldServer	50
	10.7	Modification des paramètres de gestion des utilisateurs	51
	10.7.1	Création d'utilisateurs	52
	10.7.2	Modification d'utilisateurs	53
	10.7.3	Suppression d'utilisateurs	54
	10.7.4	Modification du mot de passe FieldServer	55
	10.8	Message d'avertissement concernant la connexion à FieldServer Manager	56
	10.9	Bouton d'état du système	57
11	Inform	nations du fournisseur – LAARS	58
12	Carac	téristiques techniques	59
	12.1	Conformité aux réglementations UL	59
13	Gara	ntie limitée de 2 ans	60

## Liste des figures

Figure 1: Références ProtoNode	9
Figure 2: Capacité en points de service	9
Figure 3: Points par appareil	9
Figure 4: Paramètres COM	. 10
Figure 5: Connexions RS-485 des appareils à ProtoNode	. 11
Figure 6: Connexion de ProtoNode au réseau de terrain RS-485	. 11
Figure 7: Micro-interrupteurs de résistance de polarisation	. 12
Figure 8: Micro-interrupteur de résistance de terminaison	. 13
Figure 9: Puissance requise pour ProtoNode	. 14
Figure 10: Connexions d'alimentation	. 14
Figure 11: Emplacement du port Ethernet	. 15
Figure 12: Fenêtre de Web Server Security	. 16
Figure 13: Avertissement de connexion non privée	. 16
Figure 14: Texte d'avertissement détaillé	. 17
Figure 15: Connexion à FieldServer	. 17
Figure 16: Écran de sélection du mode de sécurité	. 18
Figure 17: Écran de sélection du mode de sécurité – certificat et clé privée	. 19
Figure 18: Page d'accueil de l'application Web générique	. 20
Figure 19: Onglet Settings (Paramètres)	. 20
Figure 20: Fenêtre d'avertissement d'enregistrement	. 20
Figure 21: Paramètres réseau du port ETH 1	. 21
Figure 22: Paramètres réseau de routage	. 22
Figure 23: Page l'application Web générique – première connexion	. 23
Figure 24: Fenêtre d'avertissement pour ignorer FieldServer Manager	. 24
Figure 25: Bienvenue à MSA Grid – courriel de FieldServer Manager	.25
Figure 26: Définition des informations de l'utilisateur	.26
Figure 27: Message d'enregistrement de FieldServer Manager	27
Figure 28: Enregistrement de FieldServer Manager – informations de l'installateur	28
Figure 29: Enregistrement de FieldServer Manager – informations du site	28
Figure 30: Enregistrement de FieldServer Manager – informations de la passerelle	29
Figure 31: Enregistement de FieldServer Manager – compte	29
Figure 32: Annareil encedistré sur Elediserver Manager	30
Figure 33: Page de connexion à FieldServer Manager	31
Figure 34: Page d'accueil à FieldServer Manager	32
Figure 54. Fage d'accueil de l'application Woh	. 52
Figure 55. Page to decoming a rapplication web	. 33
Figure 30. Origin de computation	. 33 34
Figure 57. Collinguration Web savet les parametres de collinguration.	. 34
Figure 50. Configuration Web sans ducun promitacui	36
Figure 39. Comiguration web avec des proms adults ajouties.	. 30
Figure 40. Champ de declarge de ficeud de la configuration web	. 37
Figure 41. Flotis della.	20
Figure 42. Emplacement du port ellement.	. 39
Figure 43. Ectan des messages d'eneur	.40
Figure 44. Voyanis DEL de diagnostic	.42
Figure 45: Conliguration web – champ du numero de reseau	.40
Figure 46: Rail DIN	. 40
Figure 47: Dimensions de Protonoade FPC-N34	. 47
Figure 48: Page de l'interrace utilisateur FS.	. 48
Figure 49: Configuration de la securité sur l'interface utilisateur FS	.49
Figure 50: Configuration de la securite sur l'interrace utilisateur FS – Certificat charge	. 50
Figure 51: Gestion des utilisateurs de l'interrace FS.	. 51
Figure 52: Fenetre de creation d'utilisateur	. 52
Figure 53: Configuration d'utilisateurs	. 53
Figure 54: Fenetre de modification d'utilisateur.	. 53
Figure 55: Configuration d'utilisateurs	. 54
Figure 56: Avertissement de suppression d'utilisateur	. 54



## Manuel d'installation et d'utilisation de la passerelle Gateway

Figure 57: Modification du mot de passe de FieldServer depuis l'interface utilisateur FS	55
Figure 58: Message relatif aux problèmes de connexion à FieldServer Manager	56
Figure 59: Caractéristiques techniques	59



7

## 1 Introduction

#### 1.1 Passerelle ProtoNode

ProtoNode est une **passerelle multiprotocoles sans fil** externe et performante destinée à l'immotique. ProtoNode est préconfiguré pour communiquer automatiquement entre les appareils LAARS (ci-après désignés par le terme « appareils ») qui y sont connectés et les configure automatiquement pour les bus de terrain BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP/IP et Metasys N2.

Il n'est pas nécessaire de télécharger des fichiers de configuration pour prendre en charge les applications requises. ProtoNode contient déjà des profils/configurations testés pour les appareils pris en charge.



#### Diagramme de connexion de FPC-N54:

Le ProtoNode peut se connecter à MSA Grid – FieldServer Manager. FieldServer Manager permet aux techniciens, à l'équipe d'assistance du fabricant et à l'équipe d'assistance de MSA Safety de se connecter à distance à ProtoNode. FieldServer Manager offre les possibilités suivantes à tous les appareils sur site enregistrés:

- Surveillance et contrôle à distance des appareils.
- Collecte des données de l'appareil et visualisation sur le tableau de bord et l'application MSA Smart Phone.
- Création de notifications d'appareil définies par l'utilisateur (alarme, problème et avertissement) par SMS et/ou par courrier électronique.
- Génération de captures de diagnostic (si nécessaire pour le dépannage) sans intervention sur site.

Pour plus d'informations sur FieldServer Manager, consultez le guide MSA Grid - FieldServer Manager Start-up Guide.



## 2 Configuration de ProtoNode

#### 2.1 Consignation des données d'identification

Chaque ProtoNode possède un numéro de pièce unique situé sur le côté ou à l'arrière de l'appareil. Notez ce numéro, car il peut être nécessaire pour l'assistance technique. Les numéros sont les suivants:

Modèle Référence			
ProtoNode	FPC-N54-2061		
Figure 1: Référen	ces ProtoNode		

• Les appareils FPC-N54 disposent des 3 ports suivants: RS-485 + Ethernet + RS-485/RS-232

#### 2.2 Capacité en points de service et registres par appareil

Le nombre total de registres présentés par les appareils connectés au ProtoNode ne doit pas dépasser:

Référence	Nombre total de registres	
FPC-N54-2061	1500	
Figure 2: Capacité en points de service		

Appareils	Nombre de points par appareil	
Sola	88	
Multiburner	149	
SV2	82	
HTD	254	
OmniTherm	174	
MagnaTherm	174	
NeoTherm XTR	102	
FT 301/399	84	
Figure 3: Points par appareil		



9

#### 2.3 Configuration de la communication entre appareils

- 2.3.1 Validation de la correspondance entre les paramètres COM de l'appareil et de ProtoNode
  - Tous les appareils série connectés DOIVENT présenter le même débit en bauds, les mêmes bits de données, les mêmes bits d'arrêt et les mêmes paramètres de parité que ProtoNode.
  - La Figure 4 présente les paramètres du port série de l'appareil à régler pour communiquer avec ProtoNode.

Paramètre du port Appareil		
Protocole	Modbus RTU	
Débit en Baud	38400	
Parité	Aucune	
Bits de données	8	
Bits d'arrêt	1	
Figure 4: Paramètres COM		

#### 2.3.2 Définition de l'ID de nœud pour tout appareil connecté au ProtoNode

- Définissez l'ID de nœud pour tout appareil connecté au ProtoNode L'ID de nœud, ou Node-ID, doit être attribué de manière unique entre et être compris entre 1 et 255.
- Consignez les ID de nœud attribués. L'ID de nœud attribué est utilisé pour obtenir l'instance de l'appareil (Device Instance) pour BACnet/IP et BACnet MS/TP. (Section 8.3)

#### REMARQUE: L'ID de nœud des protocoles de terrain Modbus Metasys N2 et Modbus TCP/IP est automatiquement défini sur la même valeur que l'ID de nœud de l'appareil.



## 3 Interfaçage de ProtoNode avec des appareils

#### 3.1 Connexion d'appareils à ProtoNode

ProtoNode présente un connecteur Phoenix à 3 broches pour connecter des appareils RS-485 au port R1.

REMARQUE: Se baser sur les principes de mise à la terre standard pour RS-485 GND (MASSE).



#### 3.2 Câblage du port sur site au réseau RS-485 série

- Connectez les fils du réseau RS-485 au connecteur RS-485 à 3 broches sur le port R2. (Figure 6)
  - Se baser sur les principes de mise à la terre standard pour RS-485 GND (MASSE).
- Consultez la section 4 pour des informations sur la connexion à un réseau Ethernet.





#### 3.3 Résistances de polarisation



# Pour activer les résistances de polarisation, placez les micro-interrupteurs BIAS- et BIAS+ vers la droite, comme indiqué en figure 7.

Les résistances de polarisation de ProtoNode servent à maintenir le bus RS-485 dans un état connu en l'absence de transmission sur la ligne (bus inactif), pour empêcher la détection de bits de données erronés. Les résistances de polarisation tirent généralement une ligne vers le haut et l'autre vers le bas, loin du point de bascule de la logique.

La résistance de polarisation est de 510 ohms, ce qui est conforme aux spécifications BACnet. Elle ne doit être activée qu'en un seul point du bus (par exemple, sur le port de masse où se trouvent de très faibles résistances de polarisation de 100k). En l'absence de cavaliers, de nombreuses passerelles peuvent être installées sur le réseau sans se heurter à la limite de la résistance de polarisation qui est < 500 ohms.

REMARQUE: Consultez <u>www.ni.com/support/serial/resinfo.htm</u> pour des images et des notes supplémentaires. REMARQUE: Les micro-interrupteurs R1 et R2 appliquent les paramètres au port série respectif.

REMARQUE: Si la passerelle est déjà sous tension, les réglages des micro-interrupteurs ne seront pas pris en compte tant qu'elle n'aura pas été redémarrée.



#### 3.4 Résistance de terminaison



Si ProtoNode est le dernier appareil sur cette ligne série, le commutateur de terminaison de fin de ligne (EOL) doit être activé (ON/MARCHE). Pour activer la résistance de terminaison, placez le micro-interrupteur TERM vers la droite, comme indiqué en figure 8.

Une résistance de terminaison est également utilisée pour réduire le bruit/les parasites. Elle réunit les deux lignes d'un bus inactif. Toutefois, la résistance annule l'effet de toute résistance de polarisation qui serait connectée.

REMARQUE: Les micro-interrupteurs R1 et R2 appliquent les paramètres au port série respectif.

REMARQUE: Si la passerelle est déjà sous tension, les réglages des micro-interrupteurs ne seront pas pris en compte tant qu'elle n'aura pas été redémarrée.



#### 3.5 Mise sous tension de ProtoNode

Vous trouverez caractéristiques de l'alimentation dans le tableau ci-dessous:

Caractéristiques électriques pour la passerelle externe ProtoNode		
Type de puissance		
Gamme ProtoNode	12 Vcc	24 Vcc/ca
FPC – N54 (Caractéristique)	250 mA	125 mA
REMARQUE: Ces valeurs sont considérées comme « no sécurité à l'alimentation du système hôte. La marge de	ominales » et il convient d'a sécurité recommandée est	jouter une marge de de 25 %.
Figure 9: Puissance req	uise pour ProtoNode	

Alimentez ProtoNode comme indiqué ci-dessous en **figure 10**. Veillez à ce que l'alimentation électrique utilisée soit conforme aux spécifications indiquées à la **section 12**.

- ProtoNode accepte les tensions 9 à 30 VCC ou 24 VCA sur ses broches L+ et N-.
- La masse au châssis doit être raccordée.

Entrée alim. (-)     N -     V -	Alimentati on de ProtoNode	Marqueur de broche ProtoNode	Attributi on de broche	MicroSD
Entrée alim. (-) N - V -	Entrée alim. (+)		V +	
	Entrée alim. (-)	N -	V -	
Masse de FG MASSE DE châssis CHÂSSIS	Masse de châssis	FG	MASSE DE CHÂSSIS	



## 4 Connexion du PC à ProtoNode

#### 4.1 Connexion à la passerelle par Ethernet

Branchez un câble Ethernet Cat-5 (droit ou croisé) entre le PC local et ProtoNode.



#### 4.1.1 Modification du sous-réseau du PC connecté

L'adresse IP par défaut de ProtoNode est **192.168.1.24**, le masque de sous-réseau est **255.255.255.0**. Si le PC et ProtoNode se trouvent sur des réseaux IP différents, attribuez une adresse IP statique au PC sur le réseau 192.168.1.xxx.

Sur Windows 10:

- Trouvez le champ de recherche dans la barre des tâches du PC (généralement à droite de l'icône Windows ]] ) et tapez « Panneau de configuration ».
- Cliquez sur « Panneau de configuration », puis sur « Réseau et Internet » et sur « Centre de réseau et de partage ».
- Cliquez sur « Modifier les paramètres de l'adaptateur » dans la partie gauche de la fenêtre.
- Cliquez avec le bouton droit sur « Connexion au réseau local », puis cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel.
- Mettez en évidence 🗹 📥 Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) et cliquez sur le bouton Propriétés.
- Sélectionnez et entrez une adresse IP statique sur le même sous-réseau. Par exemple:

O Use the following IP address: −	
<u>I</u> P address:	192.168.1.11
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
<u>D</u> efault gateway:	

• Cliquez sur le bouton OK pour fermer la fenêtre Protocole Internet et sur le bouton Fermer pour fermer la fenêtre Propriétés Ethernet.



#### 5 Configuration de Web Server Security

Accédez à l'adresse IP de ProtoNode sur le PC local en ouvrant un navigateur Web et en saisissant l'adresse IP de ProtoNode; cette adresse Ethernet par défaut est 192.168.1.24.

# REMARQUE: Si l'adresse IP de ProtoNode a été modifiée, l'adresse IP attribuée peut être retrouvée à l'aide de l'utilitaire FS Toolbox. Consultez la section 9.1 pour des instructions.

#### 5.1 Connexion à FieldServer

À la première utilisation de l'interface FieldServer dans un navigateur, l'adresse IP de l'appareil est indiquée comme non fiable. Cela provoque l'affichage de la fenêtre contextuelle suivante.

 Lorsque la fenêtre Web Server Security sans aucune configuration s'affiche, lisez le texte et choisissez HTTPS ou HTTP pour continuer.

	so Server Security Uncoming	uleu
Web server security has option to continue with F	not yet been configured for the ITTP, which is not secure, or rath	gateway. You have the her to use HTTPS.
When using HTTPS with security warning.	nout an internet connection your	browser will issue a
When using HTTPS with to a trusted domain ie.	an internet connection your bro https://192-168-1-24.gw.field	wser will redirect you pop.io for IP address
192.168.1.24.		
	Use HTTPS (Recommended)	Continue with HTTP

 Lorsque l'avertissement « Your connection is not private » (Votre connexion n'est pas privée) s'affiche, cliquez sur le bouton avancé dans le coin inférieur gauche de l'écran.





Un texte supplémentaire s'affiche sous l'avertissement. Cliquez sur le texte souligné pour accéder à l'adresse IP. Dans l'exemple de la figure 14, ce texte est « Proceed to 10.40.50.94 (unsafe) » (Accéder à 10.40.50.94 [non fiable]).

Help improve sale browsing by sending some signal.	<u>stem mormation and page content</u> to doogle.
Privacy policy	
Hide advanced	Back to safety
This server could not prove that it is 10 40 50	94: its security certificate is not trusted by
vour computer's operating system. This may h	
your computer's operating system. This may t	e caused by a miscomiguration of an
attacker intercepting your connection.	
the second second second second second	
Proceed to 10.40.50.94 (unsafe)	
Figure 14: Texts d'ava	urtice omont détaillé
Figure 14. Texte u ave	

 Lorsque l'écran de connexion s'affiche, entrez le nom d'utilisateur (par défaut, « admin ») et le mot de passe (qui se trouve sur l'étiquette du FieldServer).

REMARQUE: Un code QR se trouve également dans le coin supérieur droit de l'étiquette du FieldServer et donne accès au mot de passe unique par défaut lorsqu'il est scanné.

Autoring Systems Company Autoring of BALOOGO WHITE Conjunity		
	Log In	
	Username	
	Password	
	Log In	
	Forgot Password?	
	Figure 15: Connexion à FieldServer	

REMARQUE: Un utilisateur a 5 tentatives de connexion, puis il y a un blocage de 10 minutes. Il n'y a pas de délai sur le FieldServer pour entrer un mot de passe.

REMARQUE: Pour créer des identifiants de connexion individuels, allez à la section 10.7.



#### 5.2 Sélection du mode de sécurité

Lors de la première connexion à FieldServer, l'écran suivant s'affiche et permet à l'utilisateur de sélectionner le mode que FieldServer doit utiliser.

A	Please select the web security profile from the options below.
-	Note that browsers will issue a security warning when browsing to a HTTPS server with an untrusted self-signed certificate.
Mode	
Mode <ul> <li>HTTPS w</li> <li>HTTPS w</li> </ul>	ith default trusted TLS certificate (requires internet connection to be trusted)
Mode HTTPS w HTTPS w HTTP (no	vith default trusted TLS certificate (requires internet connection to be trusted) vith own trusted TLS certificate ot secure, vulnerable to man-in-the-middle attacks)
Mode <ul> <li>HTTPS w</li> <li>HTTPS w</li> <li>HTTP (not</li> </ul> Save	vith default trusted TLS certificate (requires internet connection to be trusted) vith own trusted TLS certificate ot secure, vulnerable to man-in-the-middle attacks)

REMARQUE: Les cookies sont utilisés pour l'authentification.

REMARQUE: Pour modifier le mode de sécurité du serveur Web après sa configuration initiale, allez à la section 10.1.

Les sections suivantes contiennent des instructions relatives à l'attribution des différents modes de sécurité.



#### 5.2.1 HTTPS avec son propre certificat de confiance TLS

C'est le choix recommandé et le plus sûr. Veuillez contacter votre service informatique pour savoir si vous pouvez obtenir un certificat TLS de votre entreprise avant d'utiliser l'option « Own Trusted TLS Certificate » (Avec son propre certificat de confiance TLS).

• Une fois cette option sélectionnée, les champs Certificat, Private Key (Clé privée) et Private Key Passphrase (Mot de passe de la clé privée) apparaissent sous la sélection du mode.

ZZYMDQZFIRUJZJF97CTTIECTOTTEOW00F0VTaDWT0400VG0NRIRAZDYWR	cNOL7mrX
A4IBAQBFM+IPvOx3T/47VEmaiXqE3bx3zEuBFJ6pWPIw7LHf2r2ZoHw+9xt	p+aNMU
dVyAelhBMTMsni2ERvQVp0xj3psSv2EJyKXS1bOYNRLsq7UzpwuAdT/Wy3	06vUM5
K+Cwf9qEoQ0LuxDZTIECt67MkcHMiuFi5pk7TRicHnQF/sfOAYOulduHOy9e	xlk9
FmHFVDIZt/cJUaF+e74EuSph+gEr0lQo2wvmhyc7L22UXse1NoOfU2Zg0Eu	<u>1VVtu</u>
JRryaMWiRFEWuuzMGZtKFWVC+8q2JQsVcgiRWM7naobILEhOCMH+sKH	IJMCxDoXGt
vtZjpZUoAL51YXxWSVcyZdGiAP5e	
END CERTIFICATE	
sHB0zZoHr4YQSDk2BbYVzzbl0LDuKtc8+JiO3ooGioTuHngkeAi/fKfbTAsKe/	Azw
SHBUZZOHI4YQSDK2BDYVZZDIULDUKtc8+JIU300Gj0TUHIngkeAj/tKtDTASKe/	12W
QKQe+H5UQNKUDQVZIUJIM6daDK2VVDmR5k+jUUnEj5N49upir0B97MQQY	01Z011+
THIDDDSTTSTK017KU4ODKITHESI8CK+TU545SVTTDeeZnuth55SURYAZMVDd5	CALU
J4ISNIIDEVXRF4UK41ZDI//CVUj0PCBKUV//D1a/3XXnDni//ZK9XyZ2//26998D	
+/aOFY9F+/jojimik053GYIWCVH5P+mPPTK6RnuiDU19WVVGPD40IV/RTm	Iduer
G YEV SKI9IXXXXD OF II OV WZ DIW/TP/I14/ITIO TX18 HQONVIN TX/18/VI/OX G4CUKO/	I+VO
UUIZaUESIIZZINKIIN/TAASIIDINBWQZUZCY9IAYINUUJS38ALIDUGBeeKA02011MX	IZX

- Copiez et collez le texte du certificat et de la clé privée dans leurs champs respectifs. Si la clé privée est chiffrée, saisissez le mot de passe associé.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Un message de redirection s'affiche. Après un court instant, l'interface graphique de FieldServer s'affiche.
- 5.2.2 HTTPS avec certificat TLS autosigné non fiable par défaut ou HTTP avec chiffrement intégré des données utiles
  - Sélectionnez l'une de ces options et cliquez sur le bouton Save (Enregistrer).
  - Un message de redirection s'affiche. Après un court instant, l'interface graphique de FieldServer s'affiche.



#### 6 Configuration des paramètres réseau

#### 6.1 Accès aux paramètres

• Depuis la page d'accueil de l'application Web, cliquez sur l'onglet Settings (Paramètres) sur le côté gauche de l'écran.



• Cliquez sur l'onglet Network (Réseau) qui s'affiche pour ouvrir la page des paramètres du réseau.



 Un message d'avertissement s'affiche à la première installation, cliquez sur le bouton Exit Registration (Quitter l'enregistrement) pour passer à la page Settings (Paramètres).

A Warning	×
You are about to leave the registration process to connect your FieldServer with Grid FieldServer Manager	
Exit Registration Cancel	
Figure 20: Fenêtre d'avertissement d'enregistrement	



#### 6.2 Modification de l'adresse IP de ProtoNode

La section IP Settings (Paramètres IP) permet de modifier la configuration du réseau câblé. Pour toute modification, procédez comme suit:

 Activez le DHCP pour attribuer automatiquement les paramètres IP ou modifiez les paramètres IP manuellement si nécessaire. Vous disposez pour cela des champs suivants: IP Address (Adresse IP), Netmask (Masque de sous-réseau), Default Gateway (Passerelle par défaut) et Domain Name Server1/2 (Serveur de nom de domaine).

# REMARQUE: Si l'appareil est connecté à un routeur, l'adresse IP de Gateway (Passerelle) doit être réglée sur la même que celle du routeur.

Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer) pour valider les nouveaux paramètres.

#### REMARQUE: Si la page Web était ouverte dans un navigateur, celui-ci devra être dirigé vers la nouvelle adresse IP avant que celle-ci soit de nouveau accessible.

ETH 1 Routing		
Enable DHCP	Network Status	
IP Address	Connection Status	Connected
10.40.50.90	MAC Address	00:50:4e:60:06:3c
Notmock	Ethernet Tx Msgs	8,397,726
	Ethernet Rx Msgs	54,936,400
255.255.255.0	Ethernet Tx Msgs Dropped	0
Gateway	Ethernet Rx Msgs Dropped	0
10.40.50.1		
Domain Name Server 1 (Optional)		
8.8.8.8		
Domain Name Server 2 (Optional)		
8.8.4.4		
Cancel Save		
Figure 21: Par	amètres réseau du port ETH 1	



#### 6.3 Routage

Les paramètres de routage permettent de définir les règles de routage IP pour les connexions Internet et réseau de FieldServer.

#### REMARQUE: La connexion par défaut est ETH1.

- Sélectionnez la connexion par défaut dans la première ligne.
- Cliquez sur le bouton Add Rule (Ajouter une règle) pour ajouter une nouvelle ligne et définir un nouveau Destination Network (Réseau de destination), un nouveau Netmask (Masque de sous-réseau) et une nouvelle Gateway IP Address (Adresse IP de passerelle), le cas échéant.
- Définissez la priorité de chaque connexion (1-255, 1 étant la priorité la plus élevée et 255 la plus basse).
- Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer) pour valider les nouveaux paramètres.

ETH 1 Ro	buting 🗎			
Set up the IP r If you want to which gatewa	outing rules of your FieldS reach another device that y the device must be route	erver for internet access ar is not connected to the loc d to.	nd access to other networks al network, you can add a ru	le to determine on
Interface	Destination Network	Netmask	Gateway IP Address	Priority ⑦
ETH ¥	Default	-	10.40.50.1	255
ETH 🗸	10.40.50.10	255.255.255.255	10.40.50.1	254 🏛
➡ Add Rule				
Cancel	Save			
There are uns	aved settings			
	Figu	e 22: Paramètres résea	u de routage	



## 7 Configuration, enregistrement et connexion des utilisateurs FieldServer

Grid est la solution cloud de MSA Safety pour l'IIoT (Internet des objets). L'intégration avec MSA Grid – FieldServer Manager permet une connexion à distance sécurisée aux appareils sur le terrain par le biais d'un FieldServer et propose des applications locales pour la configuration, la gestion et la maintenance des appareils. Pour plus d'informations sur FieldServer Manager, consultez le guide de mise en service <u>MSA Grid - FieldServer Start-up Guide</u>.

#### 7.1 Choix d'intégrer ou non FieldServer Manager

À la première connexion à ProtoNode, l'application Web s'ouvre sur la page Grid FieldServer Manager.

REMARQUE: Si un message d'avertissement s'affiche à la place, passez à la section 10.8 pour résoudre le problème de connexion.





- Soit vous passez par l'installation de FieldServer Manager pour intégrer les fonctionnalités de FieldServer, soit vous refusez l'installation de FieldServer Manager.
  - o Pour l'installation de FieldServer Manager, suivez les instructions des sections suivantes.
  - Pour refuser cette installation, cliquez sur un autre onglet que celui du Grid FieldServer Manager, cliquez sur la case à cocher « Opt out of Grid FieldServer Manager Registration » (Ignorer l'enregistrement de Grid FieldServer Manager) dans la fenêtre d'avertissement qui s'affiche puis sur le bouton Exit Registration (Quitter l'enregistrement) (passez à la section 8 pour poursuivre la configuration de FieldServer).
  - Pour ignorer la configuration jusqu'à la prochaine ouverture de l'application Web FieldServer, cliquez sur un onglet autre que Grid FieldServer Manager, puis cliquez sur le bouton Exit Registration (Quitter l'enregistrement) en décochant la case « Opt out » (Ignorer) (passez à la section 8 pour poursuivre la configuration de FieldServer).

A Warning	×
You are about to leave the registration process to connect your FieldServer with Grid FieldServer Manager	
Exit Registration Cance	۶I
Figure 24: Fenêtre d'avertissement pour ignorer FieldServer Manager	

REMARQUE: Si l'intégration de FieldServer Manager avec ProtoNode n'est pas souhaitée, passez à la section 8 pour poursuivre la configuration de la passerelle. Si la configuration de l'utilisateur est terminée, passez à la section 7.3.



#### 7.2 Configuration de l'utilisateur

Avant de pouvoir connecter la passerelle à FieldServer Manager, un compte utilisateur doit être créé. Demandez une invitation à FieldServer Manager auprès de l'équipe d'assistance du fabricant et suivez les instructions ci-après pour configurer les détails de connexion:

• L'e-mail « Welcome to the MSA Grid – FieldServer Manager » (Bienvenue à MSA Grid – courriel de FieldServer Manager) s'affiche comme indiqué ci-après.

# **grid** - Fieldserver Manager Welcome to FieldServer Manager

grid - FieldServer	Manager					John Williams -
Fattlever Management	User Managerte	nt Faktberner Dr	ente 🗢 Audit Logo	Dantineards Middanda	N	
FieldServer Mana	gement					A UPLOAD FRAMEWORK
Company	Faldbrow Name	Description	Blata	1 🔹 at you can't final your framelines	or is its table, its receiving the re	a is the bottom right
9MC 🔲 *	Septh.	Search .	Select.	and f		
DEC.	100 Bridge	Suring Spragnet	Offer	1000		
140	Santy Inline (14 office	Local IP 192, 108, 102, 41	(Hes	139.5		AC
94	Jackson-Bellats Lagger	SHI, Serry Data, appr	1004	123	- 400	
140	Ch Contgarant	CON Configuration	Ultre .	-	00	•
86	Multiplica M	Postular mentaring UE and SA seather	1754		· · · · · · · ·	
and the	Calific Including	shading the connectivity	. Office			

Your one stop for managing your FieldServers and users

- Secure Remote Access
- ✓ FieldServer Management
- ✓ User Management

## COMPLETE REGISTRATION

Contact Us +1 408 262-6611 smc-support@msasafety.com www.msasafety.com



REMARQUE: Si vous n'avez pas reçu d'e-mail, vérifiez dans vos dossiers spam/junk/pourriels si vous avez reçu un e-mail de <u>notification@fieldpop.io</u>. Contactez l'équipe d'assistance du fabricant si vous ne trouvez aucun e-mail.



## Configuration de la passerelle

Cliquez sur le bouton « Complete Registration » (Terminer l'enregistrement) et renseignez les informations de • l'utilisateur en conséquence.

Email Address	
user@gmail.com	
First Name	
First Name	
Last Name	
Last Name	
Mobile Phone Number	
■ • (201) 555-0123	
New Password	*Invalid Mobile Number
password	۲
Confirm Password	* Please enter new password
password	۲
By registering my account that I am agreeing to the Fi of Service and Privacy Pol	t with MSA, I understand ield Server Manager Terms icy
	* Man
	Cancel

Remplissez les champs Name (Nom), Phone number (Numéro de téléphone), Password (Mot de passe) et • cliquez sur la case à cocher pour accepter la politique de confidentialité et les conditions de service.

REMARQUE: Si l'accès aux journaux de données à partir de l'API RESTful est nécessaire, ne mettez pas de signe « # » dans le mot de passe.

- Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les informations de l'utilisateur. •
- Cliquez sur « OK » lorsque le message de validation s'affiche.
- Enregistrez le compte de messagerie utilisé et le mot de passe pour une utilisation ultérieure.

26

#### 7.3 Processus d'enregistrement

Une fois les informations d'identification de l'utilisateur FieldServer Manager générées, ProtoNode peut être enregistré sur le serveur.

• À la première connexion à ProtoNode, l'application Web s'ouvre sur la page Grid FieldServer Manager.

REMARQUE: Si un message d'avertissement s'affiche à la place, passez à la section 10.8 pour résoudre le problème de connexion.



• Cliquez sur Get Started (Commencer) pour afficher la page d'enregistrement.

REMARQUE: Pour plus d'informations sur le bouton System Status (État du système), voir la section 10.9.



## LAARS Heating Systems

- Pour vous inscrire, remplissez les informations de l'utilisateur, les informations du site, les informations de la passerelle et les informations d'identification du compte.
  - Entrez les détails de l'utilisateur et cliquez sur Next (Suivant).

Installer Details	Installation Site		FieldServer Details	Account Details
taller Details				
Installer Name				
Company				
Telephone				
Email				
Installation Date	20-September-2021	i		
				Cancel

• Entrez les informations du site en saisissant les champs d'adresse physique ou la latitude et la longitude, puis cliquez sur Next (Suivant).

0		2		3		4
Installer Details		Installation Site		FieldServer Details		Account Details
llation Site Det	ails					
Search	Search Google Maps		Q	<sup>ad</sup> Map Satellite	- 43	Verman
Site Name	Enter a name for this l	ocation			Chalmers	Reonan A
Building				52) Rou Atkinson	ind Grove 43	(18) Delphi
Street Address	Enter street address			Oxford (52)	(231) Battle Gr	Americus ound 3
Suburb				ine Village (26)	htmorenci Bar Barry Heights	
City				Green Hill	52 Lafayette	20
State				(55) West	Shadeland (38	Dayton
Country				Attica Odell	South Raub	Geologia Contraction
Postal Code				(3) (34)	<sup>28</sup> Romney	Clarks Hill
Latitude	Enter latitude			(41) Newtown	New Richmond Linden	SZ
Longitude	Enter longitude			Stone Bluff Wingate Google Keyt	e (231) poard shortcuts Map data ©2021 G	oogle Terms of Use Report
					Са	ncel Previous



o Entrez le nom et la description (obligatoires), puis cliquez sur Next (Suivant).

0	2	3	4
Installer Details	Installation Site	FieldServer Details	Account Details
ldServer Detail	s		
Name			
Description			
FieldServer Info	Optionally specify any other information relating to the FieldServer i.e., calibration, commissioning or other notes		
Timezone	(GMT -08:00) America/Los_Angeles 🗸		

o Entrez les informations d'identification de l'utilisateur et cliquez sur Register Device (Enregistrer l'appareil).

Grid FieldServer Manager Registration						
0	2	3	4			
Installer Details	Installation Site	FieldServer Details	Account Details			
New Users						
If you do not have Grid FieldServe FieldServer Manager account now	r Manager credentials, you can crea	te a new Grid Create ar	n Grid FieldServer Manager account			
Existing Users - Enter Fie	ldServer registration det	ails				
User Credentials						
Username						
Password						
		Cancel	Previous Register FieldServer			
Figu	ıre 31: Enregistrement d	e FieldServer Manager – c	ompte			



## LAARS Heating Systems

• Une fois que l'appareil a été enregistré avec succès, une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur le bouton Close (Fermer) et l'écran suivant s'affiche avec les détails de l'appareil et les informations supplémentaires générées automatiquement par ProtoNode.

eldServer Details	Installer Details	Installation Site Details
ame: Test1	Installer Name: Test	Site Name: Site#1
escription: FS Test	Company: MSA Safety	Building:
eldServer Info:	Telephone: (408) 444-4444	Street Address: 1020 Canal Road
mezone: America/Los_Angeles	Email: contactus@msasafety.com	Suburb:
AC Address: 00:50:4E:60:13:FE	Installation Date: Sep 20, 2021	City: Lafayette
unnel Server URL: tunnel.fieldpop.io		State: Indiana
eldServer ID: treedancer_KrgPKmLRY		Country: United States
roduct Name: Core Application - Default		Postal Code: 47904
roduct Version: 5.2.0		

REMARQUE: Modifiez ces informations à tout moment en allant dans sur la page Web de l'interface utilisateur FS et en cliquant sur le bouton FieldServer Manager, puis sur Update FieldServer Details (Mettre à jour les informations de FieldServer).



## 7.4 Connexion à FieldServer Manager

Une fois ProtoNode enregistré, rendez-vous sur <u>www.smccloud.net</u> et entrez les informations de connexion qui correspondent aux informations d'enregistrement.

grid - FieldServer Manager	
Sign in	
Email	
Enter your email address	
Password show •	
Enter your password	
Forgot Password	
Keep me signed in	
SIGN IN	
MSA fieldserver	

REMARQUE: En cas de perte du mot de passe de connexion, consultez le guide de démarrage <u>MSA</u> <u>Grid - FieldServer Manager Start-up Guide</u> pour obtenir les instructions de récupération.



REMARQUE: Pour plus d'instructions sur FieldServer Manager, consultez le guide de démarrage MSA Grid - FieldServer Manager Start-up Guide.

grid - FieldServer	grid - FieldServer Manager 🛛 😵							
FieldServer Management	User Management	FieldServer Eve	ents d	Audit Logs	Dashboards	Webhooks		
FieldServer Manag	gement							IRMWARE
Company	↑ FieldServer Name	Description	State	:	i If you can	't find your FieldServer in the table,	try resetting the map in the bottom right.	
Select	Search	Search	Select			S. 2		
Eggers OEM	Jens's Brain 31	192.168.1.31	Offline		2.2		Contraction of	
Eggers OEM	Jens MBP Core App	~/git/smc-core- application	Offline		1.00		206	
Eggers OEM	Jens's Dell Profile View	~/git/profile-view	Offline		36	173	226 298	NDI
Eggers OEM	hd_test_log_to_fpop	testing_modbus	Offline			105	AFRICA 400	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Eggers OEM	Mbus demo	testing registration	Offline		OCEANIA	115	355 39 888 (114)	C
SMC	TestWall-PA2port 97	Testwall pa 2 97	Offline					+
SMC	TestWall-Lon152	Testwall unit	Offline		100			-
			•• •	_	Congle 🜉		Keyboard shortcuts Map data @20	121 Terms of Use
② 2021 MSA . All rights reserved.							MSA   fi	aldserver
	Figure 34: Page d'accueil à FieldServer Manager							



## 8 Configuration de ProtoNode

#### 8.1 Accès à la configuration Web de ProtoNode

• Depuis la page d'accueil de l'application Web (figure 35), cliquez sur l'onglet Settings (Paramètres) puis sur Configuration.

LAARDS' S Heating Systems Company Assistary of BRAFFORD WHITE Corporation			▲ System Status
🚯 Device List	≡	System View	
🛃 Data Log Viewer		-	
🛱 Event Log			
g FieldServer Manager			
of Settings >			
3 About			
ເ Logout			
		Copyright © 2022 All Rights Reserved - Diagnostics	fieldserver
		Figure 35: Page d'accueil de l'application Web	

REMARQUE: Pour plus d'informations sur le bouton System Status (État du système), voir la section 10.9.

• Cliquez ensuite sur le bouton Profiles Configuration (Configuration des profils) pour accéder à la page de configuration Web.

	Copyright © 2022 All Rights Reserved - Diagnostics	fieldserver
C+ Logout		
About	Reset Application	
Network	Warning: This will remove all data from the device	
Virtual Points	Reset Application	
Configuration		
🕫 Settings 🗸 🗸	Profiles configuration	
gr FieldServer Manager	Drofiles Configuration	
🗂 Event Log	Profile Configuration Page	
🛃 Data Log Viewer	<u> </u>	
🚯 Device List	Configuration	
Newting Systems Company satisfary of BRAFORD WHITE Corporation		A System Status

REMARQUE: Pour les instructions relatives à l'application Web pour les fonctions System View (Vue système), Data Log Viewer (Visionneuse des journaux), Event Logger (Journal des événements) et Virtual Points (Points virtuels), consultez le guide de démarrage <u>MSA Grid - FieldServer Manager Start-up Guide</u>.



33

#### 8.2 Sélection du protocole de terrain et définition des paramètres de configuration

Sur la page de configuration Web, le premier paramètre est Protocol Selector (Sélecteur de protocole).

Configuration Par	rameters			
Parameter Name	Parameter Description	Value		
	Protocol Selector			8
protocol select	Set to 1 for BACnet IP/Modbus TCP	2	Submit	
	Set to 2 for BACnet MSTP			
and have a set	Modbus RTU Baud Rate	20400	Cubmit	
mod_baud_rate	Inis sets the Modbus KTU baud rate.	38400	Submit	
	(9000/19200/38400/37000)			
	Modbus RTU Parity			
mod_parity	This sets the Modbus RTU parity.	None	Submit	
	(None/Even/Odd)	1		
	Modbus RTU Data Bits			-
mod data hits	This sets the Modhus RTII data hits	R	Submit	
	Define and Destert	Disgrestics & Debugging		

 Sélectionnez le protocole de terrain en entrant le numéro approprié dans la valeur du sélecteur de protocole. Cliquez sur le bouton Submit (Envoyer). Cliquez sur le bouton System Restart (Redémarrer le système) pour enregistrer la configuration ainsi modifiée.

REMARQUE: Les paramètres spécifiques au protocole ne sont visibles que lorsque le protocole associé est sélectionné.

- Veillez à ce que tous les paramètres soient entrés pour assurer le bon fonctionnement de la passerelle. Identifiez les valeurs valides pour chaque paramètre sous la description du paramètre entre parenthèses.
- REMARQUE: Si plusieurs appareils sont connectés au ProtoNode, réglez le champ BACnet Virtual Server Nodes (Nœuds de serveur virtuel BACnet) sur « Yes » (Oui); sinon, laissez le champ sur la valeur par défaut « No » (Non).



#### 8.3 Définition des profils actifs de ProtoNode

• Dans la configuration Web, les profils actifs sont affichés sous les paramètres de configuration. La section Active Profiles (Profils actifs) répertorie les profils d'appareil actuellement actifs, y compris les récents ajouts. Cette liste est vide pour les installations neuves, ou après avoir effacé toutes les configurations. (Figure 38)

eters arameter Description rotocol Selector et to 1 for BACnet IP/Modbus TCP et to 2 for BACnet MSTP et to 3 for Metasys N2 Hodbus RTU Baud Rate his sets the Modbus RTU baud rate. <i>b6000/19200/38400/57600</i> ) Hodbus RTU Parity	Value 2 38400	Submit Submit	
arameter Description rotocol Selector et to 1 for BACnet IP/Modbus TCP et to 2 for BACnet MSTP et to 3 for Metasys N2 rodbus RTU Baud Rate his sets the Modbus RTU baud rate. 2600/19200/38400/57600) rodbus RTU Parity	Value 2 38400	Submit Submit	
rotocol Selector et to 1 for BACnet IP/Modbus TCP et to 2 for BACnet MSTP et to 3 for Metasys N2 lodbus RTU Baud Rate his sets the Modbus RTU baud rate. <i>0600/19200/38400/57600</i> ) lodbus RTU Parity	2	Submit Submit	
Iodbus RTU Baud Rate his sets the Modbus RTU baud rate. 2600/19200/38400/57600) Iodbus RTU Party	38400	Submit	
lodbus RTU Parity			
No sets the Modbus KTO panty. Vone/Even/Odd)	None	Submit	
lodbus RTU Data Bits his sets the Modbus RTU data bits. 7 or 8)	8	Submit	
<b>todbus RTU Stop Bits</b> his sets the Modbus RTU stop bits. <i>t or 2)</i>	1	Submit	
ACnet Network Number his sets the BACnet network number of the Gateway. t - 65535)	50	Submit	
ACnet Node Offset his is used to set the BACnet device instance. he device instance will be sum of the Modbus device ddress and the node offset. 7 - 4194303)	50000	Submit	
ACnet MSTP Mac Address his sets the BACnet MSTP MAC address. t - 127)	127	Submit	
ACnet MSTP Baud Rate his sets the BACnet MSTP baud rate. 2600/19200/38400/76800)	38400	Submit	
ACnet MSTP Max Master his sets the BACnet MSTP max master. t - 127)	127	Submit	
ACnet COV his enables or disables COVs for the BACnet connection. se COV_Enable to enable. Use COV_Disable to disable. COV_Enable/COV_Disable)	COV_Disable	Submit	
ACnet Virtual Server Nodes et to NO if the unit is only converting 1 device to BACnet. et to YES if the unit is converting multiple devices. Vo/Yes)	No	Submit	
ofile Parameters			
es and Restart System Restart Diagnostics & De	bugging		fieldserv
	lone/Even/Odd) odbus RTU Data Bits lis sets the Modbus RTU data bits. 'or 8) odbus RTU Stop Bits lis sets the Modbus RTU stop bits. or 2) ACnet Network Number lis sets the BACnet network number of the Gateway. - 65535) ACnet Node Offset lis is used to set the BACnet device instance. the device instance will be sum of the Modbus device dress and the node offset. 1- 4194303) ACnet MSTP Mac Address lis sets the BACnet MSTP MAC address. - 127) ACnet MSTP Baud Rate lis sets the BACnet MSTP baud rate. 600/19200/38400/76800) ACnet MSTP Max Master lis sets the BACnet MSTP max master. - 127) ACnet COV lis enables or disables COVs for the BACnet connection. te COV_Enable to enable. Use COV_Disable to disable. 600/Enable/COV_Disable) ACnet Virtual Server Nodes tt to NO if the unit is converting 1 device to BACnet. t to YES if the unit is converting 1 device to BACnet. t to YES if the unit is converting 1 devices. lo/Yes) ofile Parameters Es and Restart System Restart Diagnostics & De Figure 38: Configuration Web sa	lone/Even/Odd)         odbus RTU Data Bits is sets the Modbus RTU data bits.       8         or 8)       1         odbus RTU Stop Bits is sets the Modbus RTU stop bits.       1         or 2)       1         ACnet Network Number is sets the BACnet network number of the Gateway.       50         - 65535)       50         ACnet Node Offset is used to set the BACnet device instance.       50000         is edevice instance will be sum of the Modbus device dress and the node offset.       50000         - 4194303)       50000         ACnet MSTP Mac Address is sets the BACnet MSTP MAC address.       127         - 127)       127         ACnet MSTP Baud Rate is sets the BACnet MSTP baud rate.       38400         is sets the BACnet MSTP max master.       127         - 127)       127         ACnet MSTP Max Master is sets the BACnet MSTP max master.       127         - 127)       127         ACnet COV is enables or disables COVs for the BACnet connection. to COV_Enable to enable. Use COV_Disable to disable. COV_Enable/COV_Disable)       COV_Disable         ACnet Virtual Server Nodes (o/Yes)       No       No         ofile       Parameters       No         es and Restart       System Restart       Diagnostics & Debugging         Figure 38: Configuration We	Jone/Even/Odd)       8         odbus RTU Data Bits is sets the Modbus RTU data bits.       8         Jondbus RTU Stop Bits is sets the Modbus RTU stop bits.       1         Jone/Even/Odd)       1         Odbus RTU Stop Bits is sets the Modbus RTU stop bits.       1         Jone/Even/Odd)       1         Odbus RTU Stop Bits is sets the Modbus RTU stop bits.       1         Jone/Even/Odd)       50         Submit       50         Acnet Network Number       50         Is is used to set the BACnet device instance.       50000         Is sets the BACnet network number of the Gateway.       50000         - 65535)       50000         Acnet MSTP Mac Address       50000         Is sets the BACnet MSTP MAC address.       127         Submit       38400       Submit         600/19200/38400/78600)       38400       Submit         Acnet MSTP Mac Mater is sets the BACnet MSTP max master.       127       Submit         600/19200/38400/78600)       COV_Disable       Submit         Acnet Vortual Server Nodes       COV_Disable       Submit         it to NG if the unit is only converting 1 device to BACnet.       No       Submit         offile       Parameters       No       Submit



## LAARS Heating Systems

- Pour ajouter un profil actif destiné à un appareil, cliquez sur le bouton Add (Ajouter) sous la rubrique Active Profiles (Profils actifs). Un menu déroulant de profil s'affiche alors sous la colonne Current profile (Profil actuel).
- Une fois que le profil de l'appareil a été sélectionné dans la liste déroulante, entrez la valeur de Node-ID (ID de nœud) de l'appareil, attribué dans la section 2.3.2.
- Appuyez ensuite sur le bouton « Submit » (Envoyer) pour ajouter le profil à la liste des appareils à configurer.
- Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les appareils aient été ajoutés.
- Les ajouts effectués sont répertoriés dans la rubrique « Active profiles » (Profils actifs), comme indiqué en figure 39.

A	ctive profi	les					
Nr	Node ID	Current profile		Parameters			
1	1	BAC_MSTP_HTD			Remo	ove	
2	22	BAC_MSTP_Sola_Deg_F			Remo	ove	
3	33	BAC_MSTP_SV2			Remo	ove	
A	bb						
HE	LP (?)	Clear Profiles and Restart	System Restart	Diagnostics & Debugging		fieldserver	
	Figure 39: Configuration Web avec des profils actifs ajoutés						

#### 8.4 Vérification de la communication entre les appareils

- Vérifier que les voyants DEL des ports R1 TX1 et RX1 clignotent rapidement. Consultez la section 9.4 pour plus d'informations sur les voyants DEL ainsi que des illustrations.
- Vérifiez que le logiciel indique des communications correctes et sans erreurs (section 9.2).



#### 8.5 BACnet: Réglage de Node\_Offset pour affecter des instances spécifiques d'appareil

- Suivez les instructions de la section 5.1 pour accéder à la configuration Web de ProtoNode.
- Le champ Node\_Offset (Décalage de nœud) indique la valeur actuelle (par défaut = 50 000).
  - o Les valeurs autorisées pour une instance d'appareil BACnet sont comprises entre 1 et 4 194 303.
- Pour attribuer une instance d'appareil spécifique (ou une plage), modifiez la valeur Node\_Offset selon les besoins en utilisant le calcul ci-après:

#### Instance d'appareil (recherchée) = Node\_Offset + Node\_ID

Par exemple, si l'instance d'appareil recherchée pour l'appareil 1 est 50 001 et que ce qui suit est vrai:

- Appareil 1 possède un Node-ID de 1.
- Appareil 2 possède un Node-ID de 22.
- Appareil 3 possède un Node-ID de 33.

Entrez ensuite les informations relatives à l'appareil 1 dans la formule pour trouver le décalage Node\_Offset souhaité:

50 001 = Node\_Offset + 1

50 000 = Node\_Offset + 1

Une fois la valeur Node\_Offset renseignée, elle sera appliquée comme indiqué ci-dessous:

- Instance d'appareil 1 = 50 000 + Node\_ID = 50 000 + 1 = 50 001
- Instance d'appareil 2 = 50 000 + Node\_ID = 50 000 + 22 = 50 022
- Instance d'appareil 3 = 50 000 + Node\_ID = 50 000 + 33 = 50 033
- Cliquez sur « Submit » (Envoyer) une fois que la valeur souhaitée a été entrée.

	BACnet Node Offset This is used to set the BACnet device instance.		
node_offset	The device instance will be sum of the Modbus device	50000	Submit
	address and the node offset. (0 - 4194303)		
	Figure 40: Champ de décalage de nœud de	a la configuration W	/eb

A	ctive profi	les				
Nr	Node ID	Current profile		Parameters		
1	1	BAC_MSTP_HTD			Remove	
2	22	BAC_MSTP_Sola_Deg_F			Remove	
3	33	BAC_MSTP_SV2			Remove	
A	dd					
HE	LP (?)	Clear Profiles and Restart	System Restart	Diagnostics & Debugging		fieldserver
			Figur	e 41: Profils actifs		



#### 8.6 Recommencer une installation: Effacement des profils

- Suivez les instructions de la section 5.1 pour accéder à la configuration Web de ProtoNode.
- En bas à gauche de la page, cliquez sur le bouton « Clear Profiles and Restart » (Effacer les profils et redémarrer).
- Une fois le redémarrage terminé, tous les profils antérieurs découverts et/ou ajoutés dans la configuration Web sont supprimés. L'appareil peut maintenant être réinstallé.



## 9 Dépannage

#### 9.1 Adresse IP perdue ou incorrecte

- Assurez-vous que FieldServer Toolbox est chargé sur le PC local. Sinon, téléchargez le fichier FieldServer-Toolbox.zip sur le site Web de MSA Safety.
- Extraire le fichier exécutable et terminer l'installation.



- Connectez un câble Ethernet Cat-5 standard entre le PC de l'utilisateur et ProtoNode.
- Double-cliquez sur l'utilitaire FS Toolbox et cliquez sur Discover Now (Découvrir maintenant) sur la page d'accueil.
- Vérifiez l'adresse IP de la passerelle souhaitée.

smc FieldServer T	Toolbox						-		$\times$
FieldSe Setup H	erver To Help	olbox				Sſ	Y		erra onitor
DEVICES	÷	IP ADDRESS	MAC ADDRESS		<sup>:</sup> AVORITE (	CONNECTIVITY			
E8951 Gatewa	ау	10.40.50.90	00:50:4E:60:06:36	C)	*	•		Conr	hect -
									810 100



#### 9.2 Affichage des informations de diagnostic

- Entrez l'adresse IP du ProtoNode dans le navigateur Web ou utilisez FieldServer Toolbox pour vous connecter à ProtoNode.
- Cliquez sur le bouton Diagnostics and Debugging Button (Diagnostic et débogage), puis sur la vue, et enfin sur les connexions.
- En cas d'erreur sur la page de connexion, reportez-vous à la **section 9.3** pour en savoir plus sur le câblage et les réglages appropriés.

	Co	nnections						
<ul> <li>CN2061 LAARS v14.00a</li> <li>About</li> </ul>		Dverview						
> Setup	Conne	ections						
<ul> <li>Connections</li> </ul>	Index	k Name	Tx Msg	Rx Msg	Tx Char	Rx Char	Errors	
R1 - MODBUS_RTU	0	R1 - MODBUS BTU	668	0	5,344	0	667	
R2 - BACnet_MSTP	1	R2 -	6	5	84	70	0	
User Messages     Diagnostics								
User Messages     Diagnostics								



#### 9.3 Vérification du câblage et des réglages

- Pas de COMS du côté Modbus RTU. Si les voyants DEL Tx/Rx ne clignotent pas rapidement, il y a un problème de COM. Pour remédier à ce problème, vérifiez les points suivants:
  - Observez les DEL sur ProtoNode (section 9.4)
  - o Vérifiez la vitesse de transmission, la parité, les bits de données, les bits d'arrêt.
  - Vérifiez l'adresse de l'appareil.
  - o Vérifiez le câblage.
  - Vérifiez que l'appareil a été répertorié dans les Active Profiles (Profils actifs) de la configuration Web (section 8.3).
- Problèmes de COM de terrain:
  - Observez les DEL sur ProtoNode (section 9.4).
  - Vérifiez le réglage de l'adresse IP.
  - Vérifiez le câblage.

# REMARQUE: Si le problème persiste, une capture de diagnostic doit être réalisée et transmise au service d'assistance. (Section 9.5)



## LAARS Heating Systems

#### 9.4 Diagnostic par voyant DEL des communications entre le ProtoNode et les appareils

Consultez le diagramme ci-après pour repérer l'emplacement des DEL sur ProtoNode.





#### 9.5 Réalisation d'une capture de diagnostic FieldServer

En cas de problème qui ne peut être facilement résolu sur site, réalisez une capture de diagnostic avant de contacter le service d'assistance. Une fois la capture de diagnostic terminée, envoyez-la par courrier électronique à l'assistance technique. La capture de diagnostic accélère l'identification du problème. Si le bios du FieldServer a été mis à jour/publié en novembre 2017 ou ultérieurement, la capture de diagnostic est réalisée par l'intermédiaire du système embarqué de la passerelle.

- Accédez à la page de diagnostic de FieldServer par l'une des méthodes suivantes:
  - Ouvrez la page de l'interface utilisateur FS-GUI FieldServer et cliquez sur Diagnostics dans le volet de navigation.
  - o Ouvrez le logiciel FieldServer Toolbox et cliquez sur l'icône de diagnostic 📥 de l'appareil souhaité.

Navigation	Diagnostics	
<ul> <li>DCC000 QS.CSV v1.00a</li> <li>About</li> <li>Setup</li> <li>View</li> <li>User Messages</li> <li>Diagnostics</li> </ul>	Captures Full Diagnostic Set capture period (max 1200 secs): 300 Start	
	Serial Capture	
	Set capture period (max 1200 secs):	
	300	
	Start.	

- Passez à Full Diagnostic (Diagnostic complet) et sélectionnez la période de capture.
- Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) sous l'en-tête Full Diagnostic (Diagnostic complet) pour démarrer la capture.
  - Une fois la capture terminée pour la période, un bouton Download (Télécharger) s'affiche à côté du bouton Start (Démarrer).

Full Diagnostic
Set capture period (max 1200 secs):
300
100% Complete
100% complete
Start Download

- Cliquez sur Download (Télécharger) pour télécharger la capture sur le PC local.
- Envoyez le fichier zip de diagnostic par courrier électronique à l'assistance technique.

#### REMARQUE: Les captures de diagnostic de la communication BACnet MS/TP sont placées dans un fichier « .PCAP » qui est compatible avec Wireshark.



#### 9.6 Instructions de rétablissement des paramètres d'origine

Pour savoir comment rétablir les valeurs d'usine de FieldServer, consultez ENOTE - FieldServer Next Gen Recovery.

#### 9.7 Navigateurs Internet non pris en charge

Les navigateurs Web suivants sont pris en charge:

- Chrome révision 57 et ultérieure
- Firefox révision 35 et ultérieure
- Microsoft Edge révision 41 et ultérieure
- Safari révision 3 et ultérieure

REMARQUE: Internet Explorer n'est plus pris en charge, conformément aux recommandations de Microsoft.

REMARQUE: Les pare-feu de l'ordinateur et du réseau doivent être ouverts pour le port 80 afin de permettre à l'interface graphique de FieldServer de fonctionner.



#### **10** Informations complémentaires

#### 10.1 Mise à jour du firmware

Pour charger une nouvelle version du firmware, procédez comme suit:

- 1. Décompressez et enregistrez le nouveau fichier sur le PC local.
- 2. Ouvrez un navigateur Web et entrez l'adresse IP de FieldServer dans la barre d'adresse.
  - o L'adresse IP par défaut est 192.168.1.24
  - Utilisez l'utilitaire FS Toolbox si l'adresse IP est inconnue (section 9.1).
- 3. Cliquez sur le bouton « Diagnostics & Debugging » (Diagnostics et débogage).
- 4. Dans l'arborescence de navigation sur le côté gauche, procédez comme suit:
  - a. Cliquez sur « Setup » (Configuration).
  - b. Cliquez sur « File Transfer » (Transfert de fichiers).
  - c. Cliquez sur l'onglet « Firmware ».
- 5. Dans l'onglet Firmware, cliquez sur « Choose Files » (Choisir des fichiers) et sélectionnez le fichier firmware décompressé à l'étape 1.
- 6. Cliquez sur le bouton orange « Submit » (Envoyer).
- 7. Une fois le téléchargement est terminé, cliquez sur le bouton « System Restart » (Redémarrer le système).

#### **10.2** BACnet: Définition du numéro de réseau Network\_Number pour plusieurs ProtoNode sur le sous-réseau

Pour BACnet MS/TP et BACnet/IP, si plusieurs équipements ProtoNode sont connectés au même sous-réseau, il faut leur affecter un numéro de réseau, Network\_Number, unique.

Sur l'écran principal de configuration Web, modifiez le champ BACnet Network Number (Numéro de réseau) et cliquez sur Submit (Envoyer). La valeur par défaut est 50.

	Figure 45: Configuration Web – Champ d	u numéro de rés	eau
network_nr	This sets the BACnet network number of the Gateway. (1 - 65535)	50	Submit



## LAARS Heating Systems

## 10.3 Fixation

ProtoNode peut être fixé à l'aide du support de montage pour rail DIN situé à l'arrière de l'appareil.



#### 10.4 Certification

#### 10.4.1 BTL Mark – Laboratoire d'essais BACnet®



Le marquage BTL sur ProtoNode est un symbole qui indique qu'un produit a passé une série de tests et d'essais rigoureux menés par un laboratoire indépendant qui vérifie que le produit implémente correctement les fonctionnalités BACnet indiquées. La marque est le symbole d'un produit BACnet de grande qualité.

Pour plus d'informations sur le laboratoire d'essais BACnet, consultez le site <u>www.BACnetInternational.net</u>. Cliquez sur <u>ici</u> pour la déclaration PIC BACnet.

**REMARQUE: BACnet est une marque déposée de l'ASHRAE.** 



#### 10.5 Plan coté





## 10.6 Modification des paramètres de sécurité du serveur Web après la configuration initiale

REMARQUE: Toute modification nécessitera un redémarrage de FieldServer pour être prise en compte.

• Dans la page de l'interface utilisateur FS, cliquez sur Setup (Configuration) dans le volet de navigation.

DCC000 QS.CSV v1.00a		
Status Settings	Info Stats	
Status		
Name	Value	
Driver_Configuration	DCC000	
DCC_Version	V6.05p (A)	200
Kernel_Version	V6.51c (D)	
Release_Status	V6.51c (D) Normal 6.1.3 2021/06-09 12:12:42 +0200	
Build_Revision	6.1.3	
Build_Date	2021-09-08 13:12:43 +0200	
BIOS_Version	4.8.0	
FieldServer_Model	FPC-N54	
Serial_Number	1911100008VZL	
Carrier Type	*	
Data_Points_Used	220	
Data_Points_Max	1500	
Application Memory:		
Protocol_Engine_Memory_Used	0.68%	
	Status         Settings           Status         Settings           Status         Name           Driver_Configuration         DCC_Version           DCC_Version         Release_Status           Build_Revision         Build_Revision           Build_Revision         Build_Date           BIOS_Version         FieldServer_Model           Serial_Number         Carrier Type           Data_Points_Used         Data_Points_Used           Protocol_Engine_Memory:         Protocol_Engine_Memory_Used	Status         Settings         Info Stats           Status         Name         Value           Driver_Configuration         DCC000         DCC_Version         V5.05p (A)           Kernel_Version         V6.55p (A)         Kernel_Version         V6.51c (D)           Release_Status         Normal         Build_Revision         6.1.3           Build_Date         2021-09-08 13:12:43 +0200         BIOS_Version         4.8.0           FieldServer_Model         FPC-NS4         Serial_Number         1911100008VZL           Carrier Type         -         Data_Points_Used         220           Data_Points_Used         220         Data_Points_Used         Application Memory:           Protocol_Engine_Memory_Used         0.68%         0.68%         0.08%



#### 10.6.1 Modification du mode de sécurité

• Cliquez sur Security (Sécurité) dans le volet de navigation.

Navigation	Security	
✓ DCC000 QS.CSV v1.00a	Web Server	
About		_
✓ Setup		
File Transfer		
<ul> <li>Network Settings</li> </ul>	Mode	
User Management	HTTPS with default trusted TLS certificate (requires internet connection to be trusted)	
Security	O HTTPS with own trusted TLS certificate	
Time Settings	<ul> <li>HTTP (not secure, vulnerable to man-in-the-middle attacks)</li> </ul>	
> View		
User Messages	0 mm	
Diagnostics	Save	
	Selected Certificate Info	
	Issued By: Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA	
	Issued To: *.gw.fieldpop.io	
	Valid From: Aug 10, 2021	
	Valid To: Aug 11, 2022	
	Update Certificate	
		-

• Cliquez sur le mode souhaité.

• Si vous sélectionnez HTTPS with own trusted TLS certificate (HTTPS avec son propre certificat de confiance TLS), suivez les instructions de la **section 5.2.1**.

• Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer).



## LAARS Heating Systems

## Informations complémentaires

#### 10.6.2 Modification du certificat chargé sur FieldServer

REMARQUE: Un certificat chargé sera disponible uniquement si le mode de sécurité précédemment configuré est HTTPS with own trusted TLS certificate (HTTPS avec son propre certificat de confiance TLS).

• Cliquez sur Security (Sécurité) dans le volet de navigation.



- Cliquez sur le bouton Edit Certificate (Modifier le certificat) pour ouvrir les champs du certificat et de la clé.
- Modifiez le texte du certificat ou de la clé, si besoin.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).



#### 10.7 Modification des paramètres de gestion des utilisateurs

- Dans la page de l'interface utilisateur FS, cliquez sur Setup (Configuration) dans le volet de navigation.
- Cliquez sur User Management (Gestion des utilisateurs) dans le volet de navigation.
- REMARQUE: Si les mots de passe sont perdus, l'appareil peut être réinitialisé pour rétablir le mot de passe unique d'usine par défaut indiqué sur l'étiquette. Pour les instructions de récupération de ProtoNode, de ProtoCessor ou de ProtoCarrier, consultez le <u>documentFieldServer</u> <u>Recovery Instructions</u>. Pour les instructions de récupération de ProtoNode FPC-N54, ProtoNode FPC-N64 ou ProtoAir, consultez le <u>document FieldServer Next</u> <u>Gen Recovery</u>. Si le mot de passe unique par défaut est perdu, l'appareil doit être renvoyé à l'usine.

REMARQUE: Toute modification nécessitera un redémarrage de FieldServer pour être prise en compte.

• Vérifiez que l'onglet Users (Utilisateurs) est sélectionné.

Navigation	User Management		
<ul> <li>DCC000 QS.CSV v1.00a</li> <li>About</li> <li>Setup</li> </ul>	Users Passwo	ord	
<ul> <li>File Transfer</li> <li>Network Settings</li> <li>User Management</li> <li>Security</li> <li>Time Settings</li> <li>View</li> <li>User Messages</li> <li>Diagnostics</li> </ul>	Username « Create User	<ul> <li>Groups</li> </ul>	✓ Actions✓
	Figure 51: Gestion des	utilisateurs de l'interface FS	•

Types d'utilisateurs:

Admin (Admin) – peut modifier et afficher tous les paramètres de FieldServer.

Operator (Opérateur) - peut modifier et afficher toutes les données des tableaux de FieldServer.

Viewer (Consultation) - peut uniquement afficher les paramètres/valeurs du FieldServer.



#### 10.7.1 Création d'utilisateurs

• Cliquez sur le bouton Create User (Créer utilisateur).

Create User	×
Username:	
Enter a unique username	
Security Groups:	
Admin	
Operator	
✓ Viewer	
Password: 0 W	Veak
Enter password	
Show Passwords	
Confirm Password:	
Confirm password	
Generate Password	
Create Cano	el
Figure 52: Fenêtre de création d'utilisateur	r

- Renseignez les champs du nouvel utilisateur: Name (Nom), Security Group (Groupe de sécurité) et Password (Mot • de passe).
  - Les informations de l'utilisateur sont hachées et chiffrées. 0
- REMARQUE: Le mot de passe doit répondre aux exigences minimales de complexité. Un algorithme vérifie automatiquement le mot de passe saisi et note le niveau de force en haut à droite du champ de texte du mot de passe.
  - Cliquez sur le bouton Create (Créer). •
  - Lorsque le message de réussite s'affiche, cliquez sur OK.

52



#### 10.7.2 Modification d'utilisateurs

Cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté de l'utilisateur souhaité pour ouvrir la fenêtre de modification de celui-ci.

Users Password				
Jsername v	Groups	~	Actions~	
Jser A	Viewer		<i>●</i> 🛍	^
Jser B	Admin, Operator, Viewer		ø 🛍	
4			•	Ŧ
Create User				

 Une fois que la fenêtre User Edit (Modification de l'utilisateur) est ouverte, modifiez le groupe de sécurité et le mot de passe de l'utilisateur si nécessaire.

Edit User	: U	Ed	E			
				:	ername	Jsern
					ser A	User
			:	iroups	curity G	Secur
				n	Admi	
				ator	🗌 Opera	
				er	🗹 Viewe	<b>~</b> \
				:	ssword:	assv
					ptional	Opti
ds			ds	asswo	Show pa	Sh
rd:			rd:	asswo	nfirm Pa	Confi
					ptional	Opti
rd			rd	Passwo	enerate F	Gene
<b>Confirm</b> Cance						
Confirm Car	no	de	itro	Fon	uro 54:	



#### 10.7.3 Suppression d'utilisateurs

• Cliquez sur l'icône de la corbeille à côté de l'utilisateur souhaité pour supprimer celui-ci.

Users Passwor	d				
Jsername	~	Groups	~	Actions	
User A		Viewer		<i>s</i> ∕	*
Jser B		Admin, Operator, Viewer		e 🖞	
4				•	¥

• Lorsque le message d'avertissement s'affiche, cliquez sur Confirm (Confirmer).





#### 10.7.4 Modification du mot de passe FieldServer

• Cliquez sur l'onglet Password (Mot de passe).

Navigation	User Management				
<ul> <li>DCC000 QS.CSV v1.00a</li> <li>About</li> <li>Setup</li> </ul>	Users Password				
<ul> <li>Setup</li> <li>File Transfer</li> <li>Network Settings</li> <li>User Management</li> <li>Security</li> <li>Time Settings</li> <li>View</li> <li>User Messages</li> <li>Diagnostics</li> </ul>	Password: <ul> <li>Enter passwords</li> <li>Show passwords</li> <li>Confirm Password:</li> <li>Confirm password</li> <li>Generate Password</li> </ul>				
	Confirm				
Figure 57: Modification du mot de passe de FieldServer depuis l'interface utilisateur FS					

• Modifiez le mot de passe général de connexion au FieldServer si nécessaire.

REMARQUE: Le mot de passe doit répondre aux exigences minimales de complexité. Un algorithme vérifie automatiquement le mot de passe saisi et note le niveau de force en haut à droite du champ de texte du mot de passe.



#### 10.8 Message d'avertissement concernant la connexion à FieldServer Manager

- Si un message d'avertissement s'affiche à la place de la page, comme indiqué en figure 27, suivez les indications à l'écran.
  - Si ProtoNode ne peut pas joindre le serveur, le message suivant s'affiche:



Figure 58: Message relatif aux problèmes de connexion à FieldServer Manager

- Suivez les instructions présentées dans le message d'avertissement.
  - Accédez aux paramètres du réseau en cliquant sur l'onglet Settings (Paramètres), puis sur l'onglet Network (Réseau).
  - Vérifiez auprès de l'assistance informatique du site que les paramètres DNS sont correctement configurés.
  - o Assurez-vous que ProtoNode est correctement connecté à Internet.

REMARQUE: Si vous modifiez les paramètres du réseau, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Save (Enregistrer). Ensuite, redémarrez FieldServer en cliquant sur le bouton Confirm (Confirmer) de la fenêtre et cliquez sur le texte en gras « Restart » (Redémarrer) dans la fenêtre jaune qui apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.



#### 10.9 Bouton d'état du système

Le bouton d'état du système se trouve sur n'importe quelle page des applications Web. Il indique le niveau d'alerte/de fonctionnalité de l'appareil du client. Il s'agit de la somme de l'utilisation des ressources de la page de l'application Web sur le PC local ou l'appareil mobile, de la connectivité à et du niveau d'alerte de l'appareil.

MSA		System Status
🚳 Device List	$\equiv$ System View	
🛃 Data Log Viewer		
🛱 Event Log		
FieldServer Manager		

La couleur du bouton représente l'état d'un ou des trois systèmes:

Vert - État normal Jaune -

État d'avertissement

Rouge – État d'alarme

Cliquez sur le bouton System Status (État du système) pour ouvrir la fenêtre System Status (État du système), qui présente plus de détails sur l'état de chaque système.

CPU Load	RAM Usage	Disk Usage	Loop Delay
10%	80 / 240 MB smoothly	124 / 435 MB	11 ms
System View All devices in n	ormal state		
System View Con There are no co	figuration		
Grid FieldServer I	Manager		

REMARQUE: Si vous avez choisi d'ignorer FieldServer Manager (figure 24), l'état de FieldServer Manager ne s'affichera pas dans la fenêtre System Status (État du système). Cela signifie que l'état sera vert, même si la passerelle n'est pas connectée au FieldServer Manager.



## 11 Informations du fournisseur – LAARS

Consultez le document « LAARS Vendor Mapping » (Mappage des fournisseurs LAARS) pour obtenir la liste de points de tous les appareils référencés dans ce manuel. Seuls les protocoles répertoriés comme étant pris en charge par ce FieldServer sont pris en charge (voir **section 1.1**). Ignorez tous les points faisant référence à des protocoles non pris en charge par ce FieldServer.



#### 12 Caractéristiques techniques

<b>FC</b>	ROHS			
	ProtoNode FPC-N541			
Branchements électriques	Un connecteur Phoenix à 3 broches avec: Port RS-485/RS-232 (1X+/RX-/masse) Un connecteur Phoenix à 3 broches avec: RS-485 (Tx+/Rx-/masse) Un connecteur Phoenix à 3 broches avec: Port d'alimentation (+/- /masse châssis) Un port Ethernet 10/100 BaseT			
Caractéristiques d'alimentation	Tension d'entrée: 9 à 30 VCC ou 12 à 24 VCA 0,125 A Puissance max.: 3 W	Puissance consommée: 24 VCA 9 à 30 VCC 0,25 A à 12 VCC		
Homologations	CE et FCC class B & C part 15, UL 60950-1, homologation WEEE, IC Canada, homologation RoHS3, conformité DNP 3.0 testée, conforme REACH, conforme UKCA			
Dimensions	10,16 x 2,8 x 6,8 cm (4 x 1,1 x 2,7 po)			
Poids	0,2 kg (0,4 lb)			
Température de fonctionnement	-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)			
Humidité	10 à 95 % HR (sans condensation)			
Wi-Fi 802.11 b/g/n	Fréquence: 2,4 GHz Type d'antenne: SMA	<i>Canaux:</i> 1 à 11 (inclus) <i>Chiffrement:</i> TKIP, WPA & AES		
Figure 59: Caractéristiques techniques				

#### 12.1 Conformité aux réglementations UL

Pour garantir la conformité UL, les instructions suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de ProtoNode.

- Les appareils doivent être alimentés par une source d'alimentation homologuée classe 2 ou LPS, adaptée à la plage de température de fonctionnement prévue.
- Le connecteur d'alimentation d'interconnexion et le câble d'alimentation doivent:
  - Respecter le code électrique local;
  - o Être adaptés à la plage de température de fonctionnement prévue;
  - o Respecter les valeurs nominales de courant et de tension pour ProtoNode.
- En outre, le câble d'alimentation d'interconnexion doit:
  - o Être d'une longueur n'excédant pas 3,05 m (118,3 po);
  - Être construit avec des matériaux classés VW-1, FT-1 ou mieux.
- Si l'appareil doit être installé dans un environnement où la température est supérieure à 65 °C, il doit être installé dans une zone d'accès restreint nécessitant une clé ou un outil spécial.
- Cet appareil ne doit pas être connecté à un segment de réseau local avec un câblage extérieur.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement.

#### 13 Garantie limitée de 2 ans

MSA Safety garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication ou de matériau dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant deux ans à compter de la date d'expédition. MSA Safety réparera ou remplacera tout équipement jugé défectueux pendant la période de garantie. L'identification de la nature de la panne et des responsabilités quant à l'équipement défectueux ou endommagé sera menée par le personnel de MSA Safety.

Toutes les garanties ci-après sont subordonnées à l'utilisation correcte pour l'application pour laquelle le produit a été conçu et ne couvrent pas les produits qui ont été modifiés ou réparés sans l'approbation de MSA Safety ou qui ont subi un accident, ont été entretenus ou installés de façon incorrecte, ou ont été destinés à une mauvaise application, ou sur lesquels les marques d'identification d'origine ont été enlevées ou modifiées. La présente garantie limitée ne s'applique pas non plus aux câbles ou fils d'interconnexion, aux consommables ou à tout dommage résultant d'une fuite de la batterie.

Dans tous les cas, la responsabilité de MSA Safety dans le cadre de cette garantie est limitée au coût de l'équipement. L'acheteur doit obtenir des instructions d'expédition pour le retour prépayé de tout article au titre de la présente garantie. Le respect de ces instructions est une condition de l'application de la présente garantie.

À l'exception de la garantie expresse mentionnée ci-dessus, MSA Safety décline toute garantie concernant les produits vendus dans le cadre du présent document, y compris toute garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation, et les garanties expresses mentionnées ici remplacent toute obligation ou responsabilité de la part de MSA Safety pour les dommages, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages indirects découlant de l'utilisation ou de la performance du produit ou en rapport avec ces derniers.



H2423400B

